

WLPcom monitor-schermo esterno



I “WLPcom RePeater x MRb”

sono schermi esterni al tablet e sostituiscono il lavoro usualmente fatto dai “TRIP esterni” utilizzati nelle strumentazioni da Rally tradizionali.

Il “WLPcom RePeater x MRb” “Ripetono ed EVIDENZIANO” in modo più chiaro con caratteri di grandi dimensioni alcune informazioni necessarie alla navigazione normalmente mostrate nel Tablet, riservando in questo modo più spazio alle note ed alle loro informazioni.

I “WLPcom RePeater x MRb” si collegano al tablet via Bluetooth (BT) oppure via cavo (USB) e possono mostrare :


- km percorsi - Trip principale (a SX nella foto)
- Velocità – CAP – Count down – Trip secondario
- ad un monitor esterno, via bluetooth o USB.

Necessitano dell’opzione “CoPilot” del software di gestione RB  attivata.


Per operare correttamente i “WLPcom RePeater x MRb” devono essere collegati al dispositivo di lettura del RB prima di avviare l'app MRb .

Sullo stesso dispositivo dovrà essere installato MRbRepeater.apk (da richiedere se non pre-installata)


WLPcom RePeater – PROCEDURA




AUTOMATICAMENTE si attiva **MRb RePeater** (già **PREinstallata**)




attivare **MRb RB app**



clickare icona **“BACCHETTA MAGICA”**



fai scorrere verso il basso e clicca **“MONITOR ESTERNO”**



selezionare **“Mrb-monitor-1”** x connessione **BT**
selezionare **“USB-4097”** x connessione cablata **USB**